# 6.7.2006



# **USB-CAN Adapter**

**TRIPLE** drivers

V4.5

© IMFsoft, s.r.o.



# Popis

USB-CAN převodník je zařízení určené zejména pro snadné dynamické ladění CAN aplikací a pro okamžitou a přehlednou diagnostiku CAN linky. Převodník je řízen prostřednictvím sběrnice USB z aplikace USB-CAN adapter, z vlastní uživatelské aplikace vytvořené modifikací aplikace CAN Start ve vývojovém prostředí Delphi nebo s použitím Dll knihovny.

Hardwarové řešení USB-CAN převodníku TRIPLE drivers je založeno na obvodu FTDI FT245RL, procesoru Atmel T89C51CC01 a budičích PCA80C251 (High speed - ISO11898), PCA80C252 (Low speed - ISO11519) a AU5790 (One wire - J2411) v jednom převodníku. Integrovaný mikroprocesor s vyrovnávací pamětí výrazně snižuje zatížení operačního systému při zpracování zpráv přijatých z CAN linky a současně umožňuje velmi přesné nezávislé vysílání až 8 paralelních zpráv současně s rozlišením 1ms.

# Parametry

- Budiče kompatibilní s High speed, Low speed a One wire CAN v jednom převodníku
- Zasílání rámců CAN 2.0A a CAN 2.0B
- K dispozici 15 nezávislých Message Center
- Komunikační rychlost 10kbps až 1Mbps, možnost vlastní konfigurace
- Dynamický příjem a zobrazení CAN zpráv (implementovaná vyrovnávací paměť 256B)
- Zobrazení reálného času příjmu zprávy s rozlišením 1ms a výpočet průměrné periody příjmu
- Autonomní, okamžité, opožděné nebo periodické vysílání až 8 zpráv současně (1ms až 65,5s)
- Zobrazení celkové počtu přijatých zpráv, periody zpráv, zatížení linky a chyb CAN linky
- Přepočet zpráv na skutečné hodnoty s možností grafického zobrazení v reálném Trendu
- Dlouhodobý záznam zpráv nebo přepočtených hodnot do souboru
- Přehrávání zaznamenaných v reálném čase Replay funkce
- Příjem zpráv bez potvrzení (ACK) tzv. Listening Mode
- Rozšířené vyhledávání v seznamu přijatých zpráv
- Vysílání a příjem zpráv REMOTE FRAME
- Automatické vkládání popisu zpráv
- Uložení uživatelských nastavení
- Podpora protokolu CANopen
- Možnost připojení více převodníku k jedinému počítači
- Signalizace napájení a inicializace LED (červená/zelená)
- Standardní zapojení CANNON konektoru
- Napájení ze sběrnice USB
- Ochrana proti přepětí

# Instalace ovladače USB pro Windows

Činnost USB-CAN převodníku je podmíněna instalací ovladače pro sběrnice USB. Po připojení USB-CAN převodníku k zapnutému počítači dojde u operačního systému Windows k automatické detekci zařízení a spuštění Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Pokud systém Windows nebude detekovat nové zařízení je nutné provést instalaci prostřednictvím Ovládacích panelů a položky Přidat hardware.



USB-CAN Adapter V 4.5



Pro instalaci ovladače za pomoci Průvodce vyberte volbu *Instalace ze seznamu či daného umístění* a stiskněte tlačítko *Další*. V následujícím okně vyberte možnost *Prohledat vyměnitelná média jako disketu či disk CD-ROM*... Do CD-ROM jednotky vložte instalační CD dodané k USB-CAN převodníku a stiskněte opět tlačítko *Další*.

Průvodce nově rozpoznaným hardwarem
Vyberte možnosti vyhledávání a instalace.
⊙ <u>V</u> yhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních
Zaškrtávací políčka použijte k omezení či rozšíření hledání. To zahrnuje místní cestu či vyměnitelná média. Bude nainstalován nejlepší nalezený ovladač.
Prohledat vyměnitelná média jako disketu či disk CD-ROM
Při hledání zahrnout toto <u>u</u> místění:
✓ Procházet
○ Nevyhledávat, zvolím ovladač k instalaci
Tuto možnost použijte k vybrání ovladače zařízení ze seznamu. Systém Windows nemůže zaručit, že tento ovladač bude tím nejlepším pro váš hardware.
< <u> ∠_pět</u> <u>D</u> alší > Storno

V následujícím okně se zřejmě objeví informace o možné nekompatibilitě ovladače s daným systémem Windows. V tomto případě opět stiskněte tlačítko *Dalš*í nebo *Pokračovat*. Nyní bude instalace provedena a dojde k zaregistrování ovladače v systému Windows. Podíváte-li se nyní do položky *Ovládací panely -> Systém -> Hardware -> Správce zařízení* uvidíte po kliknutí na položku *Řadiče sběrnice USB* název instalovaného ovladače *FTDI FTU2XX Device*.

Pozor: Tuto položku uvidíte pouze v případě, bude-li USB-CAN převodník připojen k počítači.



# Odinstalování

Pokud chcete ovladač převodníku odinstalovat odpojte USB-CAN převodník od počítače a ovladač odinstalujte pomocí položky *Ovládací panely* a funkce *Přidat nebo odebrat Programy* zde se ovladač vyskytuje pod názvem *FTDI FTD2XX USB Drivers*.



# **Instalace Aplikace**

Aplikace USB-CAN adapter pracuje pod operačním systémem Windows 95 a vyšší. Instalace vyžaduje 4MB volného prostoru na pevném disku počítače. Minimální konfigurace osobního počítače je ovlivněna požadavkem na množství zpráv zobrazovaných v aplikaci v reálném čase. Obecně vyhoví konfigurace Pentium 233MHz s 32MB RAM.

Instalace aplikace USB-CAN adapter se provádí z instalačního CD spuštěním souboru *Setup.exe.* Pro úspěšnou instalaci klikněte na tlačítko *Next* v jednotlivých krocích instalace.



# Odinstalování

Odinstalování aplikace můžete provést pomocí položky Ovládací panely a funkce Přidat nebo odebrat Programy.

# Zapojení CANNON konektoru

Zapojení konektoru CANNON pro připojení CAN sběrnice je standardní. Konektor je typu samec (vidličky). Zapojeny jsou pouze vývody 1, 2, 5, 7 a 9. Vnitřní obvody USB-CAN převodníku neobsahují zatěžovací impedanci 120Ω. Tato impedance musí být obsažena již na CAN sběrnici, případně pro velmi krátká vedení není nutné zatěžovací impedanci vkládat. Pro použití driveru One Wire je nutné připojení externího zdroje VBat s napětím 6 až 24V.





# **Obsluha Aplikace**

Aplikace USB-CAN adapter byla navržena s ohledem na snadnost obsluhy a přitom nabízí široké možnosti pro zobrazení, přepočet a uložení dat získaných z CAN sběrnice.

Hlavní okno aplikace obsahuje v pravé části množství prvků pro nastavení požadovaných parametrů CAN linky. Tento prostor je označen jako Řídící panel CAN linky. Hlavní okno obsahuje záložky označené *Messages, Signals, Trends a Records,* z nichž každá nabízí odlišnou formu zpracování dat z CAN sběrnice. Mimo záložku Messages vyžaduje každá záložka zadání databáze veličin prostřednictvím okna *Signals database configuration.* 

#### Záložka Messages

Umožňuje okamžité zobrazení CAN zpráv s možností vkládání popisu o významu zpráv. Ke zobrazení přijatých zpráv slouží *okamžitý a diagnostický seznam zpráv*. Okamžité zobrazení vypisuje data v sousledných řádcích s výpisem času příjmu zprávy, identifikátorem, daty a popisem zprávy.

Diagnostické zobrazení zobrazuje zprávy s odlišným *Identifikátorem ID* s okamžitým zobrazením počtu zpráv a průměrného času příjmu.

💦 USB-C/	AN adapter V4.5	Device Preser	ıt			
<u>File E</u> dit	<u>Control</u> Config <u>H</u> elp	Info				
۵ 🔒	/ 🖄 🖄	1í 🖻 🗐		-	? 1	
Messages	Signals Trends	Records CANo	nen			
			pen			CAN driver
Line	Arrival Time [ms]	ID [Hex]	Dir	Data [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ] De	escription 🔨	<ul> <li>High speed</li> </ul>
7059	20:35:47.233	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A6 OF A5 AI	.13-0	C Low speed
7060	20:35:47.237	202	Rx	OF A6 OF A7 OF A8 OF A9 AI	17-4	One wire
7061	20:35:47.243	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A6 OF A4 AI	.13-0	CAN setting
7062	20:35:47.247	202	Rx	OF A6 OF A7 OF A7 OF AA AI	17-4	Bit Rate ∉[
7063	20:35:47.253	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A6 OF A6 AI	13-0	250 🔻 [kbps]
7064	20:35:47.257	202	Rx	OF A6 OF A9 OF A9 OF AA AI	17-4	Sample position
7065	20:35:47.261	200	Rx	00 00 00 00 DI	I15-0, DIO15-0	62.5 - IW1
7066	20:35:47.261	204	Rx	08 00 02 05 De	evice Status	02.0 • [70]
7067	20:35:47.263	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A7 OF A6 AI	13-0	Sample point
7068	20:35:47.267	202	Rx	OF A6 OF A9 OF AA OF AB AI	17-4	• 1x · 3x
7069	20:35:47.273	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A7 OF A6 AI	13-0	Listening Mode
7070	20:35:47.277	202	Rx	OF A6 OF A8 OF A8 OF AB AI	17-4	ID setting
7071	20:35:47.283	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A7 OF A6 AI	13-0	Tan (Hex)
7072	20:35:47.287	202	Rx	OF A6 OF A7 OF A7 OF AB AI	17-4	200
7073	20:35:47.293	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A5 OF A6 AI	13-0	
7074	20:35:47.297	202	Rx	OF A6 OF A7 OF A8 OF A9 AI	17-4	Mask [nex]
7075	20:35:47.303	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A6 OF A4 AI	13-0	
7076	20:35:47.307	202	Rx	OF A5 OF A7 OF A8 OF AA AI	17-4	🔽 Enable
7077	20:35:47.313	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A6 OF A6 AI	13-0	Туре
7078	20:35:47.317	202	Rx	OF A7 OF A7 OF A9 OF AA AI	17-4	3.0A (11b)
7079	20:35:47.323	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A7 OF A8 AI	13-0	C 2.0B (29b)
7080	20:35:47.327	202	Rx	OF A7 OF A8 OF A9 OF A9 AI	17-4	CAN message
7081	20:35:47.333	201	Rx	OF A6 OF A6 OF A7 OF A7 AI	13-0	Error: 0
7082	20:35:47.337	202	Rx	OF A7 OF A9 OF A8 OF AA AI	17-4	Count: 0
7083	20:35:47.343	201	Rx	OF A2 OF A6 OF A6 OF A7 AI	13-0	Load [%]: 0
709/	20-26-47 347	202	Dv	OF A7 OF A8 OF A7 OF AA AI	17.4	Time [ms]: 0
Count	Average Time[ms]	ID [Hex]	Dir	Data [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ] De	escription 🔥	<b>N</b>
11377	10,0	201	Rx	OF 9F OF 9F OF 9F OF 9F AI	.13-0	
11377	10,0	202	Rx	OF A1 OF A3 OF A2 OF A6 AI	17-4	0
114	998,6	200	Rx	00 00 00 00 DI	115-0, DIO15-0	
38	2996,4	204	Rx	08 00 02 05 De	evice Status 🛛 💌	
Load setting	C:\Setting4.sf			M	1C Initialization	



# Záložka Signals

Umožňuje přepočet a zobrazení CAN dat ve formátu skutečných veličin přenášených na CAN lince. Konfiguraci veličin je nutné předem provést prostřednictvím okna *Signals database configuration* nebo přímo při volbě veličin ke zobrazení. V záložce Signals je možné zobrazit 144 diskrétních veličin 64 numerických nebo textových veličin a 9 numerických veličin ve formě budíku.

- 3	1	Γ.
- 4		
		_

#### Volba veličin ke zobrazení

USB-CAN	adapte	r V4	.5 - C	)evice Pre	esent						
	introi Co	onrig . "M	<u>H</u> eip <u>I</u> I 045	nro १ 🃭 🖻	<b>u</b>				0	•	
		i jan 1	•   6⊞	1 45 5	I					· •	
Messages	signais	Trei	nds   R	ecords   C	ANopen						CAN driver
Discrete -	- DIC		DIE	DI4	Dia.	DI0	54	DIO	_	Analog	High speed
DI15	DI14	-	DI5	DI4	DI3	D12	DI9	DIO	-		C Ope wire
DIO7	DIO6		DIO5	DIO4	DIO3	DIO2	DIO1	DIO0		0 10 12	CAN setting
DI015	DIO14		DIO13	DIO12	DIO11	DIO10	DIO9	DIO8		6 A01 14	Bit Rate =
										-4 16-	250 <b>v</b> [kbns]
										2 / 18	Sample position
										20 🥖	
											[ <sup>62.5</sup> ▼ [%]
										×	Sample point
											Listening Mode
										AID AIT	-ID setting
											Tag [Hex] €I
										9748 9753	200 -
- Numerical									×		Mask [Hex]
Al3	9,756		AD	9.758	Al1	9,753	AIO	9.751			7FF 💌
AI7	9,761		Ale	9,761	AIS	9,756	Al4	9,758			Enable
										V V V	Тупе
										9.748 9.753	• 2.0A (11b)
											C 2.0B (29b)
										AI4 AI5	-CAN message
											Error: 0
										9752 9756	Count: U
										3.735 3.736	Time (ms): 0
										( AIG ) ( AI7 )	
										K V K V	6
										9.751 9.763	
											]
ad setting C:	\Setting4.	sf							OUT	Initialization	



# Záložka Trends

Spuštění zobrazení trendu

Zastavení zobrazení trendu

Poskytuje názorné zobrazení až 15 veličin v reálné trendu. Konfiguraci veličin je nutné předem provést prostřednictvím okna *Signals database configuration* nebo přímo při volbě veličin ke zobrazení. Reálný trend narůstá do zvoleného času (např. 20s) a po-té rotuje po 1s až do času přetečení (60 až 120s), kdy dochází k vynulování průběhů a k opětovnému narůstání. Kdykoli během zobrazení je možné přerušení vykreslování. Při zastavení lze použít funkce *Zoom* a nebo pravým tlačítkem myši na plochu trendu provést tisk, uložení trendu do formátu \*.bmp nebo změnu pozadí.

Volba veličin ke zobrazení	
Volba veličin ke zobrazení	CAN driver • High speed • Low speed • One wire CAN setting Bit Rate Else Sample position 62.5 • [%] Sample point • 1x 3x • Listening Mode ID setting Tag [Hex] Else 200 • Mask [Hex] TFF • Enable Type • 2.0A (11b) • 2.0B (29b) CAN message Error: 0 Count: 0 Load [%]: 0 Time [ms]: 0
Load setting C:\Setting4.sf	▶ ∎



# Záložka Records

Umožňuje průběžné ukládání přijatých zpráv a nebo veličin do textového souboru. Konfiguraci veličin je nutné předem provést prostřednictvím okna *Signals database configuration* nebo přímo při volbě proměnných k záznamu. Do souboru lze ukládat až 160 veličin současně. Množství takto zapsaných dat je omezeno pouze velikostí pevného disku použitého osobního počítače. Archivovaný soubor se zprávami nebo veličinami je možné dále zpracovat prostřednictvím aplikace MS Excel.



Spuštění záznamu do souboru



- Zastavení záznamu
- Volba veličin k záznamu

🚰 USB-	-CAN adapter	V4.5 - Dev	vice Present						_ 🗆 🛛
<u>Eile E</u> di	t <u>C</u> ontrol C <u>o</u> r	nfig <u>H</u> elp <u>I</u> nfo	)						
🕞 🖌	a 👜 😫	M 26	h 🗐				? 1		
Messac	ues   Signals	Trends Reco	ords CANope	en					
Messag Recor Path:	d signals DI7 DI15 DI07 DI015 AI7 [V]	Trends         Recu           DI6         DI14           DI06         DI014           AI6 [V]         No	DIS DI3 DI05 DI013 AI5 [V]	DI4 DI12 DI04 DI012 AI4 [V]	DI3 DI11 DI03 DI011 AI3 [V]	DI2 DI10 DIO2 DIO10 AI2 [V]	DI1 DI9 DI01 DI09 AI1 [V]	DI0 DI8 DI00 DI08 AI0 [V]	CAN driver () High speed () Low speed () One wire CAN setting Bit Rate €[ 250 ▼ [kbps] Sample position 62.5 ▼ [%] Sample point () 1x () 3x Listening Mode ID setting Tag [Hex] €[ 200 ▼ Mask [Hex] 7FF ▼ V Enable Type () 2.0A (11b) () 2.0B (29b) CAN message Error: 0 Count: 0 Load [%]: 0 Time [ms]: 0
Name:	Record					🖲 Sign	als		
							0		
Load setti	ing C:\Setting4.s	f				Jou	JT Initialization		



# Záložka CANopen

Poskytuje nástroje pro řízení jednoho Slave zařízení komunikujícího dle standardu CANopen CiA DS-301. Umožňuje vysílání, příjem a zpracování objektů (zpráv) *NMT, Node Guarding, Sync, Time Stamp, Emergency, PDO* a *SDO*. Časování periodických zpráv je volitelné od 10ms do 10s. Konfiguraci signálů zobrazených v panelu *PDO object* je nutné předem provést prostřednictvím okna *Signals database configuration* nebo přímo při volbě signálu ke zobrazení. Více informací o protokolu CANopen je uvedeno v příloze.

Spuštění vysílání zp	orávy	
Zastavení vysílání		
 Xolba veličin PDO k	e zobrazení	
🍌 Upload SDO		
Townload SDO		
USB-CAN adapter V4.5 - Device Pro File Edit Control Config Help Info	esent	
😑 🔒 🖪 🐂 🖊 🔏 🗈 🗐	) 🤉 💶	
Messages Signals Trends Records C NMT control Start Remote Node Stop Remote Node Enter Pre-Operational Reset Node All - Node ID Sync Period: 1000  [ms] SD0 directory Properties Values Tupe	ANopen         Time Stamp         6.1.2006         Operational         Days:	CAN driver ⓒ High speed C Low speed ○ One wire CAN setting Bit Rate €[ 250 ▼ [kbps] Sample position 62.5 ▼ [%] Sample point ⓒ 1x ○ 3x Listening Mode
Properties       Values       Type         1000       48       UINT         1001       0       UINT         1002       0       INT         1006       0       LONG         1008       DIO 841       ULONG         1009       1.1.       BOOL         1000       100.       100.         1000       1.1.       TEXT         1000       1000       HEX         1000       5       UINT         1000       5       UINT         1018       4       UINT         2       0       UINT         3       0       UINT         3       0       UINT         1600       3       UINT         1600       3       UINT	AI3 0,000 AI2 0,000 AI1 0,000 AI0 0,000 AI7 0,000 AI6 0,000 AI5 0,000 AI4 0,000 X DO3 DO2 DO1 D00 X AO0 14,880 X	ID setting Tag [Hex] €[ 200 ▼ Mask [Hex] 7FF ▼ F Enable Type C 2.0A (11b) C 2.0B (29b) CAN message Error: 0 Count: 0 Load [%]: 0 Time [ms]: 0 COUNT: 0
Load setting C:\SettingCanOpen.sf	OUT Initialization	



# Konfigurace databáze veličin

Zobrazení veličin ve skutečném tvaru předchází jejich zadání v okně Signals database configuration. Pro každou veličinu je možné zadat název Name, jednotku Unit, popis Description, Identifikátor CAN ID, typ dat Data type, pozici začátku uložení dat Possition, délku uložených dat Length, formát uložení Storage data format, parametry pro přepočet Multiplier a Offset a formát zobrazení na daný počet desetinných míst Decimal Places, Maximum a Minimum.

Z datových typů lze vybrat BYTE (8b), UBYTE(8b), INTEGER(16b), UINTEGER(16b), LONG(32b), ULONG(32b), BOOL(1b), TEXT(8-64b), přičemž označení s "Uxx" charakterizuje neznaménkový typ.

Formát uložení dat *Storage data format* umožňuje volbu ze dvou hlavních formátů: 0 >> 63 (Intel) – vybírá data z přijaté zprávy od nejnižšího bitu k nejvyššímu 63 >> 0 (Motorola) – vybírá data z přijaté zprávy od nejvyššího bitu k nejnižšímu bitu *Lo-Hi* – tento formát zaměňuje pořadí jednotlivých Byte dat Hi-Lo-Hi-Lo za Lo-Hi-Lo-Hi

Zadanou databázi veličin je možné uložit do uživatelského souboru s příponou \*.sf.

DI15BOOLDI00BOOLDI01BOOLDI02BOOLDI03BOOLDI04BOOLDI05BOOLDI06BOOLDI07BOOLDI08BOOLDI010BOOLDI011BOOLDI012BOOLDI013BOOLDI014BOOLDI015BOOLDI016BOOLDI07BOOLDI08BOOLDI010BOOLDI011BOOLDI012BOOLDI013BOOLDI015BOOLDI015BOOLDI015BOOLDI015BOOLDI015BOOLAIOINT	IName	Түре	
DI00       BOOL         DI01       BOOL         DI02       BOOL         DI03       BOOL         DI04       BOOL         DI05       BOOL         DI06       BOOL         DI07       BOOL         DI08       BOOL         DI010       BOOL         DI011       BOOL         DI012       BOOL         DI013       BOOL         DI014       BOOL         DI015       BOOL         DI014       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL	DI15	BOOL	Name All
DI01       BOOL         DI02       BOOL         DI03       BOOL         DI04       BOOL         DI05       BOOL         DI06       BOOL         DI07       BOOL         DI08       BOOL         DI010       BOOL         DI011       BOOL         DI012       BOOL         DI013       BOOL         DI014       BOOL         DI015       BOOL         DI014       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL	DIOD	BOOL	Name por
DIO2       BOOL         DIO3       BOOL         DIO4       BOOL         DIO5       BOOL         DIO6       BOOL         DIO7       BOOL         DIO8       BOOL         DI09       BOOL         DI010       BOOL         DI011       BOOL         DI012       BOOL         DI013       BOOL         DI014       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL         DI015       BOOL	DIO1	BOOL	Descrip, Analog Input 1
DI03       BOOL         DI04       BOOL         DI05       BOOL         DI06       BOOL         DI07       BOOL         DI08       BOOL         DI09       BOOL         DI010       BOOL         DI011       BOOL         DI012       BOOL         DI013       BOOL         DI014       BOOL         DI015       BOOL         AI0       INT	DI02	BOOL	
DI04         BOOL           DI05         BOOL           DI06         BOOL           DI07         BOOL           DI08         BOOL           DI09         BOOL           DI010         BOOL           DI011         BOOL           DI012         BOOL           DI013         BOOL           DI014         BOOL           DI015         BOOL           AI0         INT	DIO3	BOOL	Select message
DI05         BOOL           DI06         BOOL           DI07         BOOL           DI08         BOOL           DI09         BOOL           DI010         BOOL           DI011         BOOL           DI012         BOOL           DI013         BOOL           DI014         BOOL           DI015         BOOL           Al0         INT	DIO4	BOOL	
DI06         BOOL           DI07         BOOL           DI08         BOOL           DI09         BOOL           DI010         BOOL           DI011         BOOL           DI012         BOOL           DI013         BOOL           DI014         BOOL           DI015         BOOL           Al0         INT	DIO5	BOOL	CAN ID 201 [Hex]   CAN OPEN
DI07         BOOL           DI08         BOOL           DI09         BOOL           DI010         BOOL           DI011         BOOL           DI011         BOOL           DI012         BOOL           DI013         BOOL           DI014         BOOL           DI015         BOOL           AI0         INT	DIO6	BOOL	Descrip. Al3-0
DI08         BOOL           DI09         BOOL           DI010         BOOL           DI011         BOOL           DI012         BOOL           DI013         BOOL           DI014         BOOL           DI015         BOOL           Al0         INT	DIO7	BOOL	
DI09         BOOL           DI010         BOOL           DI011         BOOL           DI012         BOOL           DI013         BOOL           DI014         BOOL           DI015         BOOL           AI0         INT	DIO8	BOOL	Numerical parameters Storage data forma
DI010         BOOL           DI011         BOOL           DI012         BOOL           DI013         BOOL           DI014         BOOL           DI015         BOOL           AI0         INT	DIO9	BOOL	Data type INT
DIO11         BOOL           DIO12         BOOL           DIO13         BOOL           DIO14         BOOL           DIO15         BOOL           AI0         INT	DI010	BOOL	C 0 >> 63. Lo-Hi
DIO12         BOOL           DIO13         BOOL           DIO14         BOOL           DIO15         BOOL           AI0         INT	DI011	BOOL	December 10   10 mm + construction   10 mm C 63 ≥> 0, Hi-Lo
DI013         BOOL           DI014         BOOL           DI015         BOOL           AI0         INT	DI012	BOOL	Possition 16 T [bit] Length 16 T [bits] C 63 >> 0, Lo-Hi
DI014         BOOL         Image: Multiplier         0,00244200         Offset         0,00000000           DI015         BOOL         Showing parameters         Showing parameters         Showing parameters	DI013	BOOL	
AIO INT Showing parameters	DIO14	BOOL	Multiplier 0,00244200 Offset 0,0000000
AIO INT Showing parameters	DIO15	BOOL	
	AIO	INT	Showing parameters
All INT Decimal places 3	Al1	INT	Decimal places
	AI2	INT	
AI3 INT 0,000 Maximum 10,000	AI3	INT	Minimum 0,000 Maximum 10,000
Al4 INT	AI4	INT	▼



# Připojení, indikace a řízení činnosti USB-CAN adaptéru

Aktivní připojení adaptéru je signalizováno v horní liště aplikace informací *Device Present*. Tato informace signalizuje správnou činnost USB sběrnice, ale nikoli celkovou činnost adaptéru. Činnost procesorové části adaptéru signalizují potvrzující odpovědi, které jsou reakcí na jednotlivé příkazy zaslané do mikroprocesoru V pravé části spodní stavové lišty jsou zobrazeny odpovědi adaptéru ve formě krátkých informačních textů:

- Adapter Ready
- CAN Initialization
- MC Initialization
- OUT Initialization
- Time Initialization
- CAN Disable
- MC Disable
- OUT Disable
- Pause

Komunikace s USB-CAN adaptérem je řízena prostřednictvím tlačítek z řídícího panelu hlavního okna aplikace a tlačítek z okna pro vysílání CAN zpráv. Každé z těchto tlačítek vyšle sekvenci dat, které provedou žádanou konfiguraci adaptéru. Tlačítko pro *Nulování seznamu zpráv* jako jediné nevysílá žádnou zprávu.



#### Inicializace adaptéru

Provádí nutná nastavení aktuálního času a registrů CAN sběrnice. Nastavení registrů CAN sběrnice je ovlivněno uživatelskou volbou. Po provedení změny v nastavení CAN parametrů je nutné tuto změnu zapsat do USB-CAN adaptéru prostřednictvím tohoto tlačítka nebo využít funkci uživatelského nastavení pro automatickou inicializaci.



# Zrušení inicializace adaptéru

Ruší veškerá nastavení registrů CAN sběrnice. Zamezí jak příjmu tak i vysílání dat na linku.

# 0

#### Nulování seznamu zpráv

Způsobuje okamžité nulování seznamu přijatých zpráv. Nevysílá žádnou zprávu do přrvodníku.



# Dočasné zastavení

Provádí okamžité zastavení příjmu a vysílání dat na CAN linku. Po opětovném stisku dojde k obnovení původní činnosti. K obnovení činnosti dojde rovněž po stisku tlačítka pro inicializaci adaptéru.



# Vysílání zpráv

Otevře okno pro zadání zpráv k vysílání. Tlačítko není zobrazeno v režimu Listening mode, jelikož v tomto režimu není možné vysílání zpráv na CAN linku.



# Nastavení parametrů CAN sběrnice

**CAN setting** - Určujícím parametrem pro nastavení CAN sběrnice je přenosová rychlost volitelná v rozsahu 10kbps až 1Mbps. Volba přenosové rychlosti se provádí v panelu *CAN setting* a položkou *Bite Rate*. Při volbě neodpovídající hodnoty přenosové rychlosti nedojde k příjmu a tedy ke zobrazení požadovaných dat.

🚰 Bit rate	registers c	onfiguratio	n 💶 🗖
BRP 1 • System fre	PRS 0 -	PHS1 7 -	PHS2
🔳 Calcu	llator	🖌 Ok	🗙 Cancel

V případě potřeby volby nestandardní přenosové rychlosti je možné prostřednictvím okna *Bit rate registers configuration* a funkce *Calculator* nastavit libovolnou přenosovou rychlost. Konfigurační okno se vyvolá stiskem symbolu *E* v panelu *CAN setting.* 

Významnou položkou je *Listenig Mode*, který umožňuje příjem CAN zpráv bez jejich potvrzení neaktivním bitem *ACK*. Volba pozice vzorkování *Sample position* a nastavení počtu vzorkovacích bodů *Sample point* nemají rozhodující vliv na příjem a vysílání CAN zpráv.

**ID setting** - Selekci přijímaných CAN identifikátorů lze provést v panelu *ID setting* pomocí položek *Tag* a *Mask*. Nastavení se provádí zadáním bitové masky identifikátoru ve formátu *Hex*. Pro zadání základní hodnoty selekce identifikátoru slouží *Tag* a pro vymezeni platnosti jednotlivých bitů *Tag* slouží *Mask*.

#### Příklad nastavení Tag a Mask pro CAN 2.0A:

Příjem všech ID 000H -7FFHPříjem pouze ID 100HPříjem rozsahu ID 100H-103HTag000 0000 0000B = 0H Tag001 0000 0000B = 100H Tag001 0000 0000B = 100HMask000 0000 0000B = 0H Mask111 1111 1111B = 7FFH Mask111 1111 1100B = 7F8HPro příjem a vysílání zpráv na sběrnici CAN je nutné zvolit správnou specifikaci rámce CAN 2.0Anebo CAN 2.0B. Volba specifikace rámce se provádí v panelu *ID setting* položkami 2.0A (11bit)a 2.0B (29bit).

# Vysílání CAN zpráv

Pro vysílání CAN zpráv slouží okno *Transmit Frames*, které umožňuje snadné vysílání vlastních zpráv na CAN linku. Záložka **Messages** umožňuje současné zadání až 8 individuálních zpráv. Zpráva pro vysílání je zcela určena režimem vysílání (jednorázový, periodický v kombinaci data nebo dotaz), časem (zpoždění nebo perioda), identifikátorem a samotnými daty pro vysílání. Pro získání informací o souslednosti zpráv, je možné použití funkce *Show transmiting Frame*, která umožňuje příjem a zobrazení vyslaných zpráv v *Seznamu okamžitého i diagnostického zobrazení zpráv*. Zadané zprávy je možné uložit do uživatelského souboru s příponou \*.sf.

🏂 Trai	nsmit Fram	es		
<u>File E</u> d	it <u>⊂</u> onfig			
6	8 🗈	8		
Messa	ges Signa	ls   Replay		1
	Time[ms]	ID [Hex]	Data [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]	
C	2000	206	FF FF FF	
C	1000	701		
<b>→</b>	1000	20B	22 22 22 22 22 22 22 22 22	
C	100	201	00 00 00 00 00 00 00 00	
C	100	181	00 00 00 00 00 00 00 00	
<b>→</b>	1000	20C	00 00 00 00 00 00 00 00	
	0	201	00 00 00 00 00 00 00 00	
	,			
X	lose	🔲 Show t	ransmitting Frame	

info@imfsoft.com



Okno *Transmit Frames* umožňuje čtyři režimy vysílání zpráv. Režimy se přepínají postupným stiskem vlevo svisle umístěných tlačítek. Každé z tlačítek přísluší pouze jedné zprávě k vysílání..

**Data FRAME Once transmit –** jednorázové vyslání zprávy *Data FRAME* se zpožděním *Time* [ms] zadaným v rozsahu 0 až 65535ms.

**Data FRAME Periodic transmit –** periodické vysílání zprávy *Data FRAME* s periodou Time [ms] v povoleném rozsahu 1 až 65535ms.

Remote FRAME Once transmit – jednorázové vyslání zprávy Remote FRAME se zpožděním Time [ms] zadaným v rozsahu 0 až 65535ms.

**C** Remote FRAME Periodic transmit – periodické vysílání zprávy *Remote FRAME* s periodou *Time [ms]* v povoleném rozsahu 1 až 65535ms.

**AUTO RESPONSE –** automatická vyslání zprávy po doručení se zpožděním *Time [ms]* zadaným v rozsahu 0 až 65535ms.

CAN identifikátory je nutné zadat v rozsahu příslušném zvolené specifikaci CAN 2.0A a CAN 2.0B ve formátu HEX.

Data se zadávají rovněž ve formátu HEX v rozsahu 0 až 8 byte. Oddělení jednotlivých zadaných Byte lze provést mezerou čárkou nebo jiným oddělovacím znakem. Pro vysílání Remote FRAME je rozhodující pouze počet zadaných Byte nikoli jejich obsah.

Spuštění vyslání zprávy se provádí odpovídajícími tlačítky umístěnými v pravé části okna *Transmit Frames. Tlačítka na spodní liště okna umožňují současné vyslání všech zadaných zpráv.* 

#### Odeslání zprávy

Provede vyslání zadané zprávy do USB-CAN převodníku. Převodník zprávu na CAN linku vyšle podle uvedených parametrů ihned, se zpožděním nebo periodicky.

#### Zrušení vysílání

Zruší periodické nebo opožděné vysílání zprávy

Záložka *Signals* umožňuje vysílání signálů zadaných prostřednictvím okna *Signals database configuration.* Data periodicky nebo jenorázově vysílaných zpráv jsou získána sestavením z aktuálních hodnot signálu se schodným ID. Vysílaná data jsou zobrazena v záložce *Messages.* Změna stavu signálu se provádí pouhým klikem (Discrete) nebo změnou pozice posuvníku (Numerical). Změna periody vysílání se provádí v okně *Transtmitting setting*, které se vyvolá pro daný signál dvojklikem se současným stiskem klávesy CTRL.

🎽 Transmit Frames 📃 🗆 🔀	Transmitting setting
<u>File Edit Config</u>	Signal
	Name: DO0
Marcana Signals Baalay	Transmit type:
Discrete	Periode [ms]: 10
DIO7 DIO6 DIO5 DIO4 DIO3 DIO2 DIO1 DIO8	
DI015 DI014 DI013 DI012 DI011 DI010 DI09 DI08	🖌 Ok 🛛 🗙 Cancel
×	
Numerical	
AO1 14,440 AO0 15,180	
X Close 🔽 Show transmitting Frame 💽 🔳	



Záložka **Replay** umožňuje přehrávání záznamu pořízených v záložce **Records** nebo uložených přijatých dat ze záložky **Messages.** Záznam je možné přehrávat periodicky zaškrtnutím volby **Loop**. Před spuštěním záznamu je nutné stisknout tlačítko **Load**.

🎽 Transmit Frames			
File Edit Config			
😕 🔒 🐚 🖏			
Messages Signals R	eplay		
Path: C:\			
Name: Record.txt	ि हिंदू Load	197 / 22087	
Line From: 100	Line To: 200	✓ Loop Delay: 20	 [ms]
X Close	Show transmitting	Frame	

# Rozšířené vyhledávání v seznamu přijatých CAN zpráv

K zásadnímu zkrácení času vyhledávání v seznamu přijatých zpráv slouží rozšířené vyhledávání zastoupené oknem *Find Data*. Umožňuje kombinovat několik parametrů pro zvýšení úspěšnosti vyhledávání.

- Line vyhledávání podle řádku seznamu
- Time vyhledávání podle času. Čas nemusí být úplný lze zadat např. pouze 16:10:55
- ID vyhledávání podle identifikátoru CAN ID

Parametry Line, Type a ID umožňují vyhledávání v intervalu od, do nebo od - do. Tyto parametry lze použít samostatně nebo v kombinaci s hledanými daty, případně lze vyhledávat pouze samotná data. Zadání dat se provádí ve formátu Hex. Při zadávání je možné mezi vyhledávaná data vkládat symbol XX, který zajistí, že daný Byte nebude pro vyhledávání významný.

Find data		
⊂ Line ⊂ Time ⊙ ID	Data (0, 1, 2,	3, 4, 5, 6, 7]
From 201	OF 8E xx xx 0	F 8F xx xx
То	🗸 Ok	X Cancel



# Automatické vkládání popisu zpráv

Sběrnice CAN umožňuje zasílání řady zpráv s různými identifikátory. Vysoké množství zasílaných identifikátorů může způsobovat obtížnou orientaci. Pro usnadnění práce s množstvím identifikátorů slouží funkce umožňující popis jednotlivých identifikátorů zpráv.

K vytvoření popisu identifikátorů slouží okno *Define ID Description*. Popis identifikátorů se provádí do jednotlivých řádků tabulky. Potvrzení jednotlivých zadání popisů se provádí stiskem tlačítka *Next ID*. Pořadí zadávání identifikátorů může být libovolné, po potvrzení zadání tlačítkem Ok dojde k jejich vzestupnému setřídění.

Takto zadaný popis se automaticky zobrazí v *okamžitém i diagnostickém seznamu zpráv* ve sloupci *Description* s odpovídající hodnotou identifikátoru zobrazeného ve sloupci *ID[Hex]*. Zadání popisu identifikátorů je možné rovněž uložit do uživatelského souboru s příponou \*.sf.

1	🖁 Define I	ID Description		
F	ile Edit			
Γ	ID [Hou]		Department (Tout)	
	in [uex]			
	200	00 XX XX XX XX XX XX XX XX	DI15-0, DIO15-0	
	201	XX XX XX XX XX XX XX XX XX	AI3-0	
	202	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	AI7-4	
	203	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	RS485 Transmit	
	204	08 00 02 05 XX XX XX XX	State	
	206	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	DIO15-0	
	207	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	A01-0	
	208	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	RS485 Receive	
	209	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	DI15-0 Config	
	20A	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	DI31-16 Config	
	20B	xx xx xx xx xx xx xx xx xx	Al3-0 Config	
	20C	XX XX XX XX XX XX XX 30	Al7-4 Config	~
ŀ			1	
			🗸 Ok 🛛 🗙 Cancel	



# Uživatelská aplikace CAN Start a CAN Start DII

Aplikace CAN Start a CAN Start dll slouží k vytvoření vlastní uživatelské aplikace využívající převodník USB-CAN. Zdrojový kód aplikace CAN Start a CAN Start dll jsou napsány pro vývojové prostředí Delphi 5 a vyšší. Konkrétně je aplikace napsána v Delphi 7.

🖞 CAN start V1.2 - Device Present 📃 🗖 🔯		
<u>File</u> <u>H</u> elp		
	?	
Receive CAN Data FRAME Arrival Time ID[Hex] Data [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ] 9:12:48.584 00000206 FF FF FF	CAN speed High speed Low speed One wire CAN setting Bit Rate 250 T [kbps] Listening Mode	
Transmit CAN data FRAME           Rem. Per. Time[ms]         ID[Hex]         Data [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]           Image: Total state sta	ID setting Tag [Hex] 0 Mask [Hex]	
🔽 Show transmit Frame 📄 🔳	0 Type ④ 2.0A (11b) 〇 2.0B (29b)	
Control Panel	CAN message Error: 0 Count: 59954	

Snadné využití aplikace CAN Start umožňují procedury ReceiveCanData a TransmitCanData. V případě nutnosti rozsáhlejších změn aplikace je nutné prostudovat komentovaný zdrojový kód. Pomocí zpráv je možné nastavit individuální konfiguraci registrů použitého CAN mikroprocesoru.

ReceiveCanData(Hour,Min,Sec,Msec: Integer; RTR: Boolean; ID,Count: Integer; Data: array of Byte);

Tato procedura se automaticky provádí s příchodem CAN zprávy. Obsahuje veškeré informace potřebné k identifikaci zprávy.

Hour, Min, Sec, Msec – Přesný čas příjmu zprávy [23:59:59.999]

- RTR Rozlišení typu zprávy Data Frame(RTR=False)/Remote Frame(RTR=True)
- ID CAN identifikátor zprávy
- Count Počet přijatých dat
- Data Pole přijatých dat

TransmitCanData(MCx,Per,Sys: Integer; RTR: Boolean; ID,Count: Integer; Data: array of Byte);

Umožňuje zadat zprávu k vysílání na CAN linku. Zprávy lze vyslat přes různá Message Centra, kterým jsou přiřazeny čítače periodického a opožděného vysílání. Současně je možné vysílat až 8 zpráv.

- MCx Message Centrum [0..7]
- Per Perioda vysílání/zpoždění zprávy [0..65525][ms]
- Sys Mód vysílání: 1 = Jedno vyslání s opožděním = Per[ms]
  - 3 = Periodické vysílání s periodou = Per[ms]
  - 4 = Okamžité vysílání nezávisle na parametru Per
  - +8 = Příjem a zobrazení vysílané zprávy
- RTR Rozlišení typu zprávy Data Frame(RTR=False)/Remote Frame (RTR=True)
- ID CAN idetifikátor
- Count Počet vysílaných dat
- bData Pole vysílaných dat

USB-CAN Adapter V 4.5



# Řešení komplikací s USB-CAN převodníkem

Podmínky pro správnou činnost adaptéru:

- 1. Instalace USB driveru z CD volbou adresáře USBdriver
- 2. Instalace Aplikace USB-CAN z CD spuštěním setup.exe
- 3. Po spuštění aplikace s vloženým převodníkem do USB svítí červená LED na adaptéru. Jestliže červená LED nesvítí zkontrolujte signalizaci v horní liště aplikace Device Present. Jestliže se toto hlášení neobjeví vytáhněte a opětovně vložte převodník, případně proveďte opětovnou instalaci USB driveru nebo pouze restartujte váš počítač. Jestliže ani po opětovné instalaci USBdriveru není převodník detekován vyzkoušejte provést instalaci na jiném PC. Jestliže ani tam se instalace nezdaří zašlete převodník na opravu dodavateli.
- 4. Po provedení inicializace převodníku svítí zelená LED. Jestliže zelená LED nesvítí zjistěte zda převodník odpovídá na příkazy (vpravo na spodní liště dochází k výpisu odpovědí převodníku např. MC initialization, OUT initialization, Pause). Vytáhněte převodník z USB a opětovně jej vložte. Jestliže převodník stále neodpovídá i přes signalizaci Device Present je poškozen mikroprocesor převodníku. Zašlete převodník na opravu dodavateli.
- 5. Jestliže převodník nepřijímá data z CAN linky případně narušuje komunikaci zkontrolujte: - správnost testovaného zařízení (napájení, instalace)
- správnost připojení CAN H (pin.7) a CAN L (pin.2), nesprávná polarita zkratuje CAN linku
- správnost přenosové Rychlosti, Masky a CAN 2.0A a 2.0B
- změřte odpor mezi vývody CAN\_H a CAN\_L převodníku. Jestliže jsou zkratovány je poškozen ochranný Transil. (K poškození Transilu může dojít připojením CAN linky adaptéru na výkonný cizí zdroj s napětím např.12V nebo 24V). Zašlete převodník k opravě dodavateli.

Novinky a aktuální informace můžete najít na: http://imfsoft.cz/hardware/produkty/usb-can-adapter-triple-drivers.asp



# **CANopen Protokol**

Applikační vrstva CANopen a comunikační profil dle CiA 301 podporuje přímý přístup k parametrům zařízení a přenos jeho časově kritických procesních dat. Síťový management CANopen výrazně zjednodušuje návrh řídících systému, poskytuje síťové služby *NMT*, časovou synchronizaci procesů *SYNC* a *TIME STAMP*, zabezpečení provozu *NODE GUARDING*, chybová hlášení *EMERGENCY*, přenos řídících dat *PDO* (*Proces Data Objects*) a především poskytuje možnost rozsáhlých servisních nastavení prostřednictvím *SDO* (*Service Data Objects*).

Každému komunikačnímu objektu je přiřazen jeden nebo více identifikátorů, které implicitně definují jeho prioritu na sběrnici. Přiřazení identifikátorů jednotlivým komunikačním objektům je jednou ze zásadních otázek při návrhu systému. K usnadnění návrhu jednoduchých sítí definuje protokol CANopen výchozí hodnoty identifikátorů pro všechny povinné objekty. Tyto hodnoty se inicializují v předprovozním stavu sítě, a je-li to nutné, lze je dále dynamicky modifikovat.

Broadcast objects of the CANopen Predefined Master/Slave Connection Set				
Object	Function code (ID-bits 10-7) COB-ID		Communication parameters at OD index	
NMT Module Control	0000	000h	-	
SYNC	0001	080h	1005h, 1006h, 1007h	
TIME STAMP	0010	100h	1012h, 1013h	

Peer-to-Peer objects of the CANopen Predefined Master/Slave Connection Set				
Object	Function code (ID-bits 10-7)	COB-ID *	Communication parameters at OD index	
EMERGENCY	0001	081h - 0FFh	1024h, 1015h	
PDO 1 (transmit)	0011	181h - 1FFh	1800h	
PDO 1 (receive)	0100	201h - 27Fh	1400h	
PDO 2 (transmit)	0101	281h - 2FFh	1801h	
PDO 2 (receive)	0110	301h - 37Fh	1401h	
PDO 3 (transmit)	0111	381h - 3FFh	1802h	
PDO 3 (receive)	1000	401h - 47Fh	1402h	
PDO 4 (transmit)	1001	481h - 4FFh	1803h	
PDO 4 (receive)	1010	501h - 57Fh	1403h	
SDO (transmit/server)	1011	581h - 5FFh	1200h	
SDO (receive/client)	1100	601h - 67Fh	1200h	
NMT Error Control	1110	701h - 77Fh	1016h, 1017h	

Tab.1. Seznam objektů s identifikátory protokolu CANopen

Protokol CANopen definuje všechny komunikačními objekty spolu s nezbytnými informacemi o vlastnostech a funkčních schopnostech jednotlivých zařízení. Komunikační objekty jsou zařazeny v tzv. slovníku objektů (*Object Dictionary*) uloženém v zařízení, které je součástí sítě, a sloužícím jako rozhraní mezi samotným zařízením a aplikačním programem.

Každý komunikační objekt je dostupný prostřednictvím *SDO* (*Service Data Objects*) *pomocí* šestnáctibitového indexu, v případě objektů typu polí a záznamů (objektů složených s několika dalších objektů) doplněného osmibitovým subindexem.



CANopen Object Dictionary				
I	nde	x	Object	
0000			not used	
0001	-	001F	Static Data Types (standard data types, e.g. Boolean, Integer16)	
0020	-	003F	Complex Data Types (predefined structures composed of standard	
			data types, e.g. PDOCommPar, SDOParameter)	
0040	-	005F	Manufacturer Specific Complex Data Types	
0060	-	007F	Device Profile Specific Static Data Types	
0080	-	009F	Device Profile Specific Complex Data Types	
00A0	-	0FFF	reserved	
1000	-	1FFF	Communication Profile Area	
			(e.g. Device Type, Error Register, Number of PDOs supported)	
2000	-	5FFF	Manufacturer Specific Profile Area	
6000	-	9FFF	Standardised Device Profile Area	
A000	-	FFFF	reserved	

Tab.2. Slovník objektů (Object Dictionary)

#### Node ID

Zařízení spolupracující podle protokolu CANopen smějí používat jen identifikátory odpovídající komunikačním objektům podporovaným protokolem. Implicitní schéma přiřazení identifikátorů má funkční část, určující prioritu objektu, a část označenou jako *Node-ID*, která umožňuje rozlišovat mezi dvěma zařízeními plnícími stejnou funkci. Nastavení *Node-ID* je obvykle provedeno HW přepínačem. Rozsah *Node-ID* je 1 až 127. V případě nulové hodnoty *Node-ID* je zpráva adresována všem uzlům (*All-Node ID*). Identifikátor jednotlivých komunikačních objektů je označen zkratkou *COB-ID* (*Communication Object ID*) a pro 11bit CAN identifikátor má následující tvar:



#### **NMT Control Object**

Objekt poskytuje prostředky pro řízení stavu podřízených zařízení v CAN síti. Zpráva má díky nulovému identifikátoru nejvyšší prioritu. Zpráva se skládá ze dvou byte z nichž první Byte CS (Command Specifier) obsahuje příkaz a druhý Byte jednoznačnou identifikaci uzlu dle Node-ID.

COB-ID	Byte 0	Byte 1
0x000	CS	Node-ID

Stavový model zařízení komunikujících podle protokolu CANopen obsahuje tyto stavy: inicializace (*Initialization*), *předprovozní (Pre-operational*), *v chodu (Operational*) a zastaveno (Stopped).

Command Specifier	NMT Service
1	Start Remote Node
2	Stop Remote Node
128	Enter Pre-operational State
129	Reset Node
130	Reset Communication

Tab.3. NMT - Command specifier



#### Node Guarding Object

Správce sítě periodicky monitoruje přítomnost a stav Slave zařízení zasíláním datových requestu, dotazů podřízeným zařízením s cílem zjistit, zda jsou aktivní.

COB-ID
0x700 + Node_ID

Podřízené zařízení odpovídá zprávou, která obsahuje informaci o jeho stavu a doplňkový (toggle) bit měnící svoji hodnotu při každém dotazu. Doplňkový bit umožňuje zjistit, zda došlá odpověď je odpovědí na aktuální dotaz.

COB-ID	Byte 0
0x700 + Node_ID	bit 7: toggle, bit 6-0: state

Z odvráceného pohledu může podřízené zařízení provádět kontrolní činnost *Life-guarding* řídicího zařízení s využitím pravidelnosti dotazů *Node-guarding*. Jestliže podřízené zařízení neobdrží tento dotaz do plynutí určené doby, oznámí tuto okolnost aplikačnímu programu, který na ni může zareagovat.

state	Meaning
0	Boot-up
3 or 127	Pre-operational
4	Stopped
5	Operational

Tab.4. Node Status

Každé zařízení je po zapnutí ve stavu *Initialization (signalizován zprávou Boot-up),* ze kterého automaticky přechází do stavu *Pre-operational.* V tomto stavu je již možné přenášet SDO. Jakmile správce sítě přepne vysláním objektu NMT dané zařízení do stavu *Operational,* může toto začít vysílat zprávy PDO. Ve stavu *Stopped* není možná jiná komunikace než přenos zpráv typu MNT.

# Sync Object

Tato zpráva slouží pro synchronizaci měření a zasílání hodnot vstupních veličin uzlů.

Základní taktování sítě zajišťuje SYNC Object (objekt SYNC), periodicky vysílaný jedním ze zařízení. Perioda vysílání této zprávy je definována ve slovníku objektů (*Communication Cycle Period Object*) a může být nastavována konfiguračním nástrojem při uvádění zařízení do provozu. Při vysílání objektu SYNC může dojít k jeho zpoždění v důsledku přítomnosti jiných objektů s identifikátory s větší prioritou v síti. Objekt SYNC se skládá z jedné CAN zprávy.

<u> </u>	-	
COB-ID		
0x080		

# **Time Stamp Object**

Časová značka (*Time Stamp Object*) je objekt poskytující zařízením informaci o aktuálním datu a aktuálním čase. Zpráva má délku 6 Byte a obsahuje počet milisekund od půlnoci a počet dnů od 1.ledna 1984. Časové značky jsou vysílány jedním ze zařízení a neodpovídá se na ně.

COB-ID	Byte 0-5
0x100	unsigned28 [ms from midnight] + unsigned16 [day from 1.1.1984]



#### **Emergency Object**

Zpráva je zaslána v případě vzniku závažné chyby v zařízení. Díky nízké hodnoty *COB-ID* má zpráva vysokou prioritu. Informace o chybách je uložena v *Error registru (0x1001)*. Zpráva obsahuje rezervovanou oblast pro rozšířenou specifikace chyby.

COB-ID	Byte 0-1	Byte 2	Byte 3-7
0x080+Node_ID	Emergency Error Code	Error Register (Object 0x1001)	Manufacturer specific error field

Bitová mapa chybového hlášení z Error registru (0x1001)

Bit	Error type
0	generic
1	current
2	voltage
3	temperature
4	communication
5	device profile specific
6	reserved (=0)
7	manufacturer specific

Tab.5. Error Register

#### **PDO Object**

Zprávy PDO (*Proces Data Objects*) přenášejí technologická data.Každý PDO musí mít unikátní identifikátor CAN a může být vysílán pouze jediným uzlem sítě, přičemž přijat může být libovolným počtem zařízení. Vyslání zprávy s PDO může být inicializováno vnitřní událostí, vnitřním časovačem, požadavky vznesenými jinými zařízeními v síti nebo přijetím synchronizační zprávy.

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
0x280 +	8-bits	LSB 16-bit	MSB 16-bit
Node_ID	digital in	analog in	analog in

#### SDO Object

Objekty nesoucí servisní data (Service Data Object – SDO) neboli servisní objekty (SDO) umožňují číst a zapisovat jednotlivé položky slovníku objektů (*OD*). Protokol pro přenos SDO dovoluje přenášet objekty libovolné délky. Je-li objekt delší než čtyři bajty, je rozdělen do několika CAN zpráv zvaných segmenty nebo skupin CAN zpráv zvaných bloky. První bajt prvního segmentu obsahuje bity nezbytné pro komunikaci a ošetření chyb rámce SDO. Následující tři bajty obsahují index a subindex položky slovníku objektů, která je čtena nebo zapisována. Zbývající čtyři bajty jsou k dispozici pro přenos uživatelských dat.

Byte 0	Byte 1-2	Byte 3	Byte 4-7
SDO Command Specifier	Object Index	Object Subindex	**

Druhý a další segmenty (zprávy CAN se stejným identifikátorem CAN) obsahují bajt řídící komunikaci, následovaný až sedmi bajty uživatelských dat. Příjemce segmentu nebo bloku segmentů musí jeho příjem signalizovat odpovědí.

Byte 0	Byte 1-7
SDO	up to 7 bytes of data
Command	(segmented transfer)
Specifier	

info@imfsoft.com